

Alcovisor Alpha elektrokémiai alkoholszonda

Használati utasítás

Köszönjük, hogy az Alcovisor termékét választotta. Kérjük, hogy használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.

Figyelmeztetések

A méréssel várjon legalább 20 percet a legutolsó alkoholfogyasztás után. A szájban maradt alkohol téves mérési eredményre vezethet. Ilyen problémát okozhatnak még a különböző aromás italok, szíjvizek, gyógyszerek, kanalas orvosságok, de akár egy esetleges hányás után sem lehet közvetlenül pontos mérést végezni. A várakozást a száj kiöblítése sem helyettesíti.

Néhány étel vagy akár „alkoholmentes” ital is tartalmazhat kismennyiségű alkoholt, ami közvetlenül a fogyasztása után végzett mérés eredményét befolyásolhatja. Ennek a megelőzése érdekében, amikor csak lehetséges, bárminek az elfogyasztása után várjon a méréssel 20 percet. A mérés előtt még egy pohár víz elfogyasztása is lehűti a száját, felhígítja a nyálát és ezáltal csökkenti a kilélegzett levegőben lévő alkohol mennyiségét, következésképpen a mérés végeredményét. A 20 percet a dohányzás után is ki kell várni.

A készülék működése

1. Helyezzen a készülékbe 2 db AA méretű alkáli elemet.
2. A szonda bekapcsolásához az On/Off gombot tartsa lenyomva 2 másodpercig.
3. A kijelzőn megjelenik a mértékegység.
4. Helyezzen a készülékbe egy fúvókát és nyomja meg az On/Off gombot, mire a kijelzőn megjelenik a „BLO” felirat. Vegyen egy mély lélegzetet és fújjon folyamatosan a készülékbe, amíg nem hall egy hangjelzést és a kijelzőn nem jelenik meg egy villogó „0” jel. Ezt követően hamarosan látható lesz a mérés eredménye is. Ha nem végez újabb mérést 2 percen belül, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.
5. Újabb mérés elvégzéséhez ismét nyomja meg az On/Off gombot.
6. A készülék kikapcsolásához nyomja meg az On/Off gombot 5 másodpercig.

Megjegyzés: ha pozitív eredmény után közvetlenül újabb mérést akar végezni, akkor először fújjon tiszta levegőt a szondába, hogy a maradék alkohol is elpárologjon.